



**SHARP Content Distributor  
para FlashAir**

**Manual de funcionamiento de la  
herramienta de configuración**

## Introducción

Para poder usar SHARP Content Distributor para FlashAir, debe añadirse una aplicación a la FlashAir utilizando este software.

## Glosario

- En este manual se explica cómo utilizar SHARP Content Distributor para la herramienta de configuración FlashAir.
- En este manual se emplean los siguientes términos.

Dispositivo	Ordenador, tableta o smartphone para el uso de SHARP Content Distributor para FlashAir.
Panel	Monitor LCD
Contenido (archivos)	Vídeo o archivo de imagen que se visualiza o reproduce en un panel. Por favor, prepare usted mismo los archivos de contenido. Solo se puede utilizar el contenido almacenado en los terminales.

## 1. Modelos aplicables

SO	Windows 7 (versión de 32 bits o 64 bits), Windows 8,1 (versión de 32 bits o 64 bits), Windows 10 (versión de 32 bits o 64 bits)
Memoria	Mínimo 2 GB
Monitor	1280 ×1024 puntos o superior
FlashAir	Toshiba W-03 o posterior

\* Por favor, utilice un ordenador equipado con LAN inalámbrica.

\* Por favor, utilice un ordenador con lector de tarjetas SD incorporado o conecte un lector de tarjetas SD externo.

## 2. Preparación

En primer lugar extraiga “SetupTool\_Cdist-forF\_x.x.x.x.zip” en cualquier carpeta. Introduzca la FlashAir en el ordenador y ejecute la herramienta de configuración (Cdist-SetupTool.exe).

## 3. Procedimiento

- 1) Introduzca FlashAir en el ordenador o en el lector de tarjetas SD.
- 2) Seleccione la letra de la unidad de FlashAir que desee configurar.
  - Si no aparece la FlashAir, vuelva a ejecutar la herramienta de configuración.
- 3) Active la LAN inalámbrica en FlashAir.

- El SSID predeterminado es [FlashAirSharp]. Puede definir el SSID utilizando entre 1 y 32 caracteres alfanuméricos.
  - La contraseña predeterminada es [12341234]. Puede definir la contraseña utilizando entre 8 y 64 caracteres alfanuméricos.
  - Puede seleccionar [Tiempo de parada automática de la LAN inalámbrica] entre las opciones “No parar” (predeterminado), 5, 10 y 30 minutos. Si los dispositivos no se conectan a FlashAir dentro del tiempo de espera especificado, la LAN inalámbrica se desconectará automáticamente.
- 4) Al seleccionar Configuración en Configuración del SSID, aparecerá la pantalla de actividades de configuración. Una vez que haya terminado, retire FlashAir de su ordenador y después vuelva a introducirla.
- En algunos casos es posible que deba extraer e introducir la FlashAir dos veces.
- 5) Compruebe la conexión con la FlashAir.
- Introduzca FlashAir en su panel y compruebe que el panel está encendido.
  - En los ajustes inalámbricos del dispositivo que vaya a usar para añadir contenido, conéctelo al SSID de la tarjeta SD.
- ✖En este caso, la conexión no contará con acceso a Internet.
- ✖Si está utilizando Android, es posible que aparezca un mensaje para que confirme la conexión a la red. En tal caso, por favor, mantenga la conexión actual.
- Acceda a la siguiente dirección en su navegador. <http://flashair/>
  - Asegúrese de que aparece la página de SHARP Content Distributor para FlashAir.



#### **4. Advertencia**

- Para utilizar este software, se requiere .Net Framework4.5.1.
- Si la LAN inalámbrica se desconecta, apague la alimentación del panel y vuelva a encenderla. Si [MODO AHORRO DE ENERGÍA] se define como [SÍ] en los ajustes del panel, también podrá reiniciarlo con el control remoto.

## **5. Marcas registradas**

- Microsoft, Windows y .Net Framework son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y/u otros países.
- FlashAir es una marca comercial de Toshiba Corporation.
- La marca comercial Android se utiliza bajo licencia de Google Inc.

